

Buum® Rollenständer

Montageanleitung für RST.50CM

Benötigte Werkzeuge: Inbusschlüssel SW 5 / ggf. Hammer

1. Verbinden Sie die Seitenteile Pos.3 und 4 mit der unteren Querverbindung Pos. 2
2. Verbinden Sie die Streben Pos. 5 mit der oberen Querverbindung Pos.1
3. Verbinden Sie die obere Querverbindung Pos.1 mit den beiden Seitenteilen Pos. 3 und 4
4. Verbinden Sie die Streben Pos. 5 mit der unteren Querverbindung Pos. 2
5. Führen Sie das Rohr Pos.6 in den Pappkern einer Wischtuchrolle ein und legen Sie diese in die Aufnahmen an den Seitenteilen Pos. 3 und 4

