

Buum® Rollenhalter - Montageanleitung

- Benötigte Werkzeuge - Inbussschlüssel SW 5 und ggf. einen Hammer
1. Verbinden Sie die Seitenteile Pos.3 und 4 mit der unteren Querverbindung Pos.2
 2. Verbinden Sie die Streben Pos.5 mit der oberen Querverbindung Pos.1
 3. Verbinden Sie die obere Querverbindung Pos.1 mit den beiden Seitenteilen Pos. 3 und 4
 4. Verbinden Sie die Streben Pos.5 mit der unteren Querverbindung Pos.2
 5. Führen Sie das Rohr Pos.6 in den Pappkern einer Wischtuchrolle ein und
 6. legen Sie diese in die Aufnahmen an den Seitenteilen Pos.3 und Pos.4

